

Инструкция по монтажу подоконников FineDek

Общие положения

Пластиковые подоконники FineDek используются для установки в проемах окон.

Пластиковые подоконники могут применяться для установки внутри помещений

различного назначения, как жилых, так и общественных.

Монтаж подоконников осуществляется при температуре не ниже 15°C. В случае хранения подоконников в холодных условиях, перед монтажом следует выдержать материал в тепле не менее 12 часов.

Рекомендации по монтажу

Для подгонки по месту и установки подоконников FineDek не требуется специального инструмента или особых навыков работы.

Нарезка подоконника может выполняться пилой по дереву.

Необходимо соблюдать аккуратность и пилить без особого нажима, чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила.

В нижней части подоконника предусмотрены специальные пазы для облегчения монтажа и улучшения крепления подоконника в проеме окна. Подоконники FineDek могут укладываться на цементный раствор, приклеиваться клеем, типа «жидкие гвозди», а также крепиться механически на гвозди или саморезы с помощью металлического профиля. Рекомендуется оставлять расстояние не менее 100 мм между подоконником и внешним краем батареи отопления.

После окончания установки подоконника необходимо удалить защитную пленку. Торцы подоконника закрываются специальными декоративными заглушками. Торцевые заглушки для подоконников изготавливаются универсальной длины 600 мм. При необходимости длину заглушки можно легко уменьшить, обрезав один из концов.

Условия хранения и транспортировки

Не рекомендуется хранить и транспортировать изделие без фабричной упаковки.

Хранить панели следует при положительной температуре и на расстоянии не менее 1 м от активных источников тепла.

Уход за подоконниками

Пластиковые подоконники FineDek можно мыть мыльной водой с использованием неабразивных чистящих средств. Не следует использовать составы, содержащие хлор, едкие вещества, а также растворитель.

